

seinäläpivientijärjestelmä mahdollistaa siistin ja viimeistellyn läpiviennin ulkoseinään



Pakkaus sisältää: 1 kpl läpivientiputki, pituus 350 mm

- 2 kpl kiristyslaippa 63 mm
- 1 kpl tiivistysmatto

SCANOFFICE-SEINÄLÄPIVIENTIJÄRJESTELMÄ



1 Asenna laitteiston sisäyksikön asennuslevy seinälle. Poraaja seinään 76 mm:n reikä Scanoffice-läpivientijärjestelmää varten.



2 Työnnä putki reikään ja asenna ensin ulkopuolelle tuleva kiristyslaippa paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Aseta sen jälkeen sisälle tuleva laippa paikalleen ja kiristä. Leikkaa tämän jälkeen ylimääräinen pituus pois läpivientiputkesta.



3 Työnnä nyt kylmäaineputket, sähköjohto ja kondenssi-vesiletku läpivientiputken läpi.



4 Avaa nyt tyhjiöpakkaukseen pakattu tiivistysmatto ja pyöräytä se putken sisällä kulkevien esineiden ympärille. Joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa tiivistysmatto turpoo hiljalleen läpiviennin sisällä. Viimeistelet läpivienti ulkopuolella tiivisteliimamassalla.

Tiivistysmatto turpoo noin 3 cm paksuiseksi. Aika 3 cm paksuuden saavuttamiseen määräytyy ympäröivästä lämpötilasta, mutta se kestää joka tapauksessa useita tunteja.