


# Asennusohje

## MAC-567IF-E



Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista että reititin täyttää seuraavat vaatimukset. Varmista myös, että sinulla on hallussasi reitittimen salasanat, sekä pääsy reitittimelle.

**Salausprotokolla: WPA2**

**Salausmenetelmä: AES**

**Taajuus: 2.4 Ghz**



**HUOM!** Jos sinulla on kysymyksiä reitittimesi asetusten määrittämisestä, niin ota yhteyttä internet-operaattoriisi tai laitteen valmistajaan.

### Yhteensopivat sisäyksiköt (ilmalämpöpumput)

M-SARJA	S-SARJA	P-SARJA
MSZ-EF25 / 35	SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ	PCA-RP50 - 140 KAQ
MSZ-FH25 / 35 / 50	SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA	PEAD-R35 - 140 JA(L)Q
MSZ-SF25 / 35 / 50	SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ	PKA-RP35 - 50 HAL
MFZ-KJ25 / 35	SLZ-KA25 / 35 / 50 VA	PKA-RP60 - 71 KAL
MSZ-LN25 / 35 / 50		PLA-RP35 - 140 BA

### Yhteensopivat sisäyksiköt (ilma-vesilämpöpumput)

ALL-IN-ONE	HYDROBOX	FTC
EHST20C-YM9B / C	EHSC-YM9C	FTC4
EHST20D-YM9C	EHSD-YM9C	FTC5
EHPT20X-YM9B / C	EHSX-YM9B	
	EHPX-YM9B / C	

### Huomautukset

Varhaiset FTC4-ohjaimella varustetut laitteet tarvitsevat ohjelmistopäivityksen, ennen kuin etäohjaus voidaan ottaa käyttöön.

# Asennusohje

## MAC-567IF-E



HUOM! WiFi-sovittimen fyysisen asennuksen saa suorittaa vain sähköasentaja. Sovitin yhdistetään sisäyksikön piirikortin CN105-liitäntään. Voit tarkistaa liitännän sijainnin sisäyksikön huoltomanuaalista.

### Vaihe 1:

Paina Mode-painiketta 7 sekunnin ajan. Mode-merkkivalo alkaa välkkyä viiden sekunnin välein.

### Vaihe 2:


WiFi-sovitin on nyt luonut langattoman verkon, johon voit yhdistää tietokoneella, matkapuhelimella tai tabletilla. Langattoman verkon nimi lukee sovitimen takapuolella kohdassa "SSID". Verkon salasana lukee kohdassa "KEY".



### Vaihe 3:

Yhdistettyäsi WiFi-sovittimen verkkoon, syötä laitteesi internet-selaimeen osoite **http://192.168.11.1/network**. Valitse listalta reitittimesi langaton verkko, ja syötä verkon salasana. Syötettyäsi tiedot, selaa alas ja paina kohdasta "Submit".

WiFi-sovitin on nyt yhdistetty internettiin reitittimesi kautta. Odota seuraavaksi 5 minuuttia. Tämän jälkeen voit rekisteröityä MELCloud palveluun.




# Asennusohje

## MELCloud palveluun rekisteröityminen

**1.** Lataa MELCloud-sovellus Appstoresta, Google Play Kaupasta tai Windows Storesta. Voit myös vaihtoehtoisesti käyttää tietokonetta, ja siirtyä internet-selaimellasi osoitteeseen [www.melcloud.com](http://www.melcloud.com)

**2.** Avaa MELCloud-sovellus tai internet-sivu. Jos sinulla on ennestään käyttäjätili palveluun, syötä sen sähköpostiosoite ja salasana. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät MELCloud-palvelua, valitse "Rekisteröi tili", täytä tähdellä merkityt pyydettävät tiedot, ja seuraa annettuja ohjeita loppuun asti.



**A.** Jos tämä on ensimmäinen kerta kun kirjaudut palveluun sisään, palvelu ehdottaa sinua rekisteröimään laitteesi. Täytä pyydettävät tiedot, jotka löytyvät WiFi-sovittimen takapuolelta. Asennus on nyt valmis!

**B.** Jos olet jo aiemmin liittänyt MELCloud-käyttäjätiliisi jonkin toisen laitteen, siirry kohtaan "Asetukset" ja valitse "Rekisteröi uusi laitteisto". Täytä pyydetyt tiedot, jotka löytyvät WiFi-sovittimen takapuolelta. Asennus on nyt valmis!

